



Щиток сварщика защитный лицевой

**A20
A25**

Паспорт

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАСПОРТА	4
2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	4
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
5. КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
6. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	7
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЩИТКА	10
8. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	11
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	11
10. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	12
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	13

1. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАСПОРТА

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным паспортом перед использованием щитка сварщика защитного лицевого.

Паспорт является неотъемлемой частью щитка сварщика защитного лицевого и должен сопровождать его при изменении местоположения или продаже.

Информация, содержащаяся в данной публикации, является верной на момент поступления в печать. Компания в интересах развития оставляет за собой право изменять спецификации и комплектацию, а также вносить изменения в конструкцию в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.

Производитель не несет ответственности за последствия использования или работу щитка сварщика защитного лицевого в случае неправильной эксплуатации или внесения изменений в конструкцию, а также за возможные последствия по причине незнания или некорректного выполнения условий эксплуатации, изложенных в паспорте.

Пользователь всегда отвечает за сохранность данного паспорта.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием, вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию торговой марки «Сварог», созданную в соответствии с принципами безопасности и надежности. Высококачественные материалы и современные технологии гарантируют оборудованию надежность и высокую степень защиты.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим заявляем, что продукция предназначена для промышленного и профессионального использования и имеет сертификат о соответствии ЕАС.

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 32.99.11-006-31057376-2019 «Средства индивидуальной защиты глаз и лица: защитные лицевые щитки сварщика торговой марки «Сварог».

Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166) «Средства индивидуальной защиты глаз», ГОСТ 12.4.254-2013 «Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах».

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со щитком защитным лицевым необходимо надевать его поверх головного убора.

Перед каждым использованием соблюдайте следующее:

- Проверяйте щиток защитный лицевой на срабатывание затемнения светофильтра.
- Очищайте от загрязнений датчики и солнечные батареи на передней части светофильтра.
- Проверяйте все части на наличие признаков износа или повреждения. Поцарапанные, треснувшие, забрызганные металлом или иным образом деформированные детали подлежат обязательной замене.
- В случае отсутствия автоматического затемнения светофильтра при поджиге дуги необходимо незамедлительно прекратить работу.
- Щиток защитный лицевой не предназначен для сварки под дождем. Избегайте попадания влаги на светофильтр.
- Не используйте растворитель или другие агрессивные жидкости для протирки компонентов щитка защитного лицевого.
- Не подвергайте щиток защитный лицевой ударным нагрузкам.
- Щиток защитный лицевой не предназначен для выполнения операций по лазерной сварке и резке, проведении взрывных работ, работ связанных с агрессивными жидкостями и ионизирующими излучениями.
- При работе со щитком защитным лицевым необходимо избегать положений, которые могли бы подвергнуть незащищенные области тела воздействию искр, брызг, прямого или отраженного излучения. Если воздействие не может быть предотвращено, используйте кроме щитка защитного лицевого соответствующую защиту.
- Перед началом работ в зависимости от выполняемых задач убедитесь в правильном выборе степени затемнения (см. таблицу 4.1).
- Не устанавливайте на щиток защитный лицевой детали, не указанные в данном паспорте. При изменении конструкции щитка защитного лицевого гарантия на щиток защитный лицевой не распространяется.
- Щиток защитный лицевой предназначен для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредного излучения сварочной дуги. Не применяйте щиток защитный лицевой для защиты от агрессивных жидкостей и токсических испарений.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 4.1. Технические характеристики щитков защитных лицевых.

Характеристики	A20	A25
Откидной экран		да
Сменная батарейка, тип	–	CR2032
Посадочный размер светофильтра, мм		110x90
Вес без светофильтра, гр		400
Модель светофильтра	стеклянный/10DIN*	автоматический/A25*
Тип сварки/резки		MMA/TIG/MIG/MAG/CUT
Размер светофильтра, мм	110x90	110x90x9
Размер смотрового окна, мм	105x80	89x39
Количество оптических сенсоров, шт.	–	2
Оптический класс	–	1/1/1/2
Минимальный ток срабатывания, А	–	>5
Степень затемнения, DIN	11	4/9–13
Время затемнения, мс	–	0,06
Время просветления, с	–	0,1–1,0
УФ/ИК защита, DIN	10	16
Температура эксплуатации, °С	-30...+55	-10...+55

*Допускается замена светофильтров, представленных в таблице 4.1, между собой с сохранением защитных свойств щитка защитного лицевого.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	A20	A25
Щиток защитный лицевой	1 шт.	1 шт.
Наголовник	1 шт.	1 шт.
Светофильтр	стеклянный/10DIN	автоматический/A25
Паспорт	1 шт.	1 шт.

6. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Щитки защитные лицевые ТМ «Сварог» А25 с автоматическим затемнением являются средством защиты нового поколения. Они предназначены для защиты глаз и лица от вредных воздействий при различных видах сварки: ручная дуговая, аргонодуговая, полуавтоматическая в среде защитных газов, а также при плазменной резке.

На рис. 6.1 показан внешний вид щитка защитного лицевого.




Рис. 6.1. Внешний вид.

1. Корпус щитка.
2. Автоматический светофильтр (см. рис. 6.2).
3. Смотровое окно.

На рис. 6.2 показан светофильтр модели А25.




Рис. 6.2. Светофильтр А25.

1. Внутренняя защитная пластина.
2. Регулятор степени затемнения.
3. Регулятор чувствительности.
4. Регулятор задержки затемнения.
5. Солнечная батарея.
6. Оптический сенсор.
7. Смотровое окно.
8. Оптический сенсор.

Степень затемнения должна соответствовать выбранной силе тока и виду работ, т.е. яркости горения дуги. Кроме этого, на степень затемнения могут влиять индивидуальные особенности пользователя. В таблице 6.1 приведены зависимости степени затемнения от силы тока и типа сварки.

Таблица 6.1. Рекомендованные значения затемнения (DIN).

Тип сварки	Сила тока, А														
	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500
MMA	8	9		10			11		12			13			14
MAG		8	9		10			11			12			13	
TIG		9		10			11			12		13			14
MIG		8		9		10		11		12			13		14
Строжка				10				11		12		13		14	
Резка CUT			9			10		11			12			13	
	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500

В таблице указаны рекомендуемые значения затемнения светофильтров для различных способов сварки и резки. При продолжительной работе рекомендовано выбрать затемнение на 1DIN больше.

В таблице 6.2 приведены соответствия степеней затемнения DIN и отечественной классификации.

Таблица 6.2. Степени затемнения.

Степень затемнения, DIN	Отечественная классификация
9 DIN	C4
10 DIN	C4–C5
11 DIN	C5
12 DIN	C6–C7
13 DIN	C8

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЩИТКА

Корпус щитка защитного лицевого поставляется в сборе со светофильтром. Соедините на- головник и корпус щитка защитного лицевого с помощью фиксаторов и гаек.

Регулировка наголовника щитка защитного лицевого:

- **Вертикальная регулировка обхвата головы:** нажмите на регулятор (см. рис. 7.1) и поворачивайте рукоять по часовой стрелке, чтобы уменьшить размер наголовника, и против часовой, – чтобы увеличить. Щиток защитный лицевой должен плотно сидеть на голове.




Рис. 7.1. Вертикальная регулировка.

- **Горизонтальная регулировка системы крепления:** уменьшая или увеличивая размер ремня (см. рис. 7.2), отрегулируйте размер наголовника так, чтобы глаза сварщика находились в средней части светофильтра.




Рис. 7.2. Горизонтальная регулировка.

- **Регулировка наклона щитка защитного лицевого:** отрегулируйте затяжку винтов и положение фиксатора сегментной регулировки (см. рис. 7.3) для удобного угла обзора.

Убедитесь, что щиток защитный лицевой свободно опускается и не сползает.




Рис. 7.3. Регулировка наклона.

Только после того, как щиток защитный лицевой подогнан под необходимый размер головы и выставлена степень затемнения, начинайте работу.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование щитков осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Температурный диапазон для хранения и транспортировки щитков: -30 °C...+55 °C.

Хранение щитков осуществляется в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий (например, кирпичные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

При утилизации необходимо соблюдать требования действующих государственных и региональных норм и правил безопасности труда, экологической, санитарной и пожарной безопасности.

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представитель производителя: ООО «ИНСВАРКОМ», г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, к. 1, оф. 801. Тел.: +7 (812) 325-01-05, факс: +7 (812) 325-01-04; www.svarog-rf.ru, info@svarog-rf.ru.

Производитель: ООО «Эрма», 188382, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский район, городской поселок Вырица, ул. Оредежская, дом 2, лит. Ж.

10. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ:

- **Санкт-Петербург:** ИП Свиридов А.В., Мебельная ул., д. 11Д; тел.: +7 (812) 326-62-38;
- **Москва:** 000 «Центрсварком», 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 9А; тел.: +7 (495) 666-33-06.



Информацию о сервисных центрах можно узнать по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-555-68-34 или на сайте: svarog-rf.ru. Для перехода на сайт отсканируйте QR-код.*



* Для сканирования QR-кода необходим смартфон с камерой и программа-сканер QR-кода.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данные защитные лицевые щитки сварщика торговой марки «Сварог» устанавливается гарантия **3 года** со дня продажи.

Условия гарантии:

Срок гарантии начинается со дня продажи. В течение срока гарантии покупатель защитного лицевого щитка торговой марки «Сварог» получает право бесплатно устранять дефекты путем ремонта или замены дефектных частей на новые при условии, что дефект возник по вине производителя. Если неисправность возникла по вине покупателя, гарантия аннулируется.

Обязательно наличие оригинала гарантийного талона с печатями производителя и фирмы-продавца. Копии талонов не дают права на гарантийный ремонт.

Гарантийные обязательства не распространяются на защитные лицевые щитки в следующих случаях:

- щиток получил механические, электротехнические, химические и прочие повреждения;
- были внесены изменения в конструкцию, не предусмотренные производителем;
- имеются следы использования щитков не по назначению;
- эксплуатация проходила с нарушением правил безопасности, указанных в данном паспорте;
- ремонт осуществлялся неуполномоченными на это сервисными центрами;
- отсутствует или неправильно заполнен гарантийный талон (отсутствует название модели, дата продажи, подпись покупателя, печать торговой организации, печать производителя).

При необходимости гарантийного ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры ТМ «Сварог», информация о которых представлена на сайте svarog-rf.ru.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Печать производителя	Модель лицевого щитка: <input type="checkbox"/> A20 <input checked="" type="checkbox"/> A25	Печать фирмы-продавца
	Фирма-продавец:	
	Дата продажи:	

Заполняется представителем фирмы-продавца

Печать ОТК



С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. При покупке изделие было проверено, технически исправно и имеет безупречный внешний вид. Получил в полном комплекте:

Покупатель:	Подпись покупателя:
-------------	---------------------

Отрывной талон 4 (Гарантийный талон № _____)

Модель лицевого щитка		Дата приёма в ремонт		Подпись представителя СЦ
		Дата выдачи из ремонта		
Дата продажи		Сервисный центр		М.П. Сервисного центра
Фирма-продавец				

заполняется представителем СЦ

Отрывной талон 3 (Гарантийный талон № _____)

Модель лицевого щитка		Дата приёма в ремонт		Подпись представителя СЦ
		Дата выдачи из ремонта		
Дата продажи		Сервисный центр		М.П. Сервисного центра
Фирма-продавец				

заполняется представителем СЦ

Отрывной талон 2 (Гарантийный талон № _____)

Модель лицевого щитка		Дата приёма в ремонт		Подпись представителя СЦ
		Дата выдачи из ремонта		
Дата продажи		Сервисный центр		М.П. Сервисного центра
Фирма-продавец				

заполняется представителем СЦ

Отрывной талон 1 (Гарантийный талон № _____)

Модель лицевого щитка		Дата приёма в ремонт		Подпись представителя СЦ
		Дата выдачи из ремонта		
Дата продажи		Сервисный центр		М.П. Сервисного центра
Фирма-продавец				

заполняется представителем СЦ

Санкт-Петербург
2025 г.