

Разъем подключения напряжения: **ОКС 35-50**

**ГОРЕЛКИ В СБОРЕ (ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ)**

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
Горелка TECH TS 26 (разъем евро), 4 м, IOW6906-SV002	180 А	<a href="#">98066</a>

**СБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ГОРЕЛКИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ**

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
TECH TS 9V, 4 м, IOS9906, 88175	110 А		TECH TS 9V, 8 м, IOS9306, 88176	110 А	
Горелка TECH TS 9V M12x1, 4 м, IOS9906		<a href="#">88175</a>	Горелка TECH TS 9V M12x1, 8 м, IOS9306		<a href="#">88176</a>
Вилка кабельная 35-50 с б/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>	Вилка кабельная 35-50 с б/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>
TECH TS 9, 4 м, IOT6906, 87256	110 А		TECH TS 9, 8 м, IOT6306, 87257	110 А	
Горелка TECH TS 9 M12x1, 4 м, IOT6906		<a href="#">87256</a>	Горелка TECH TS 9 M12x1, 8 м, IOT6306		<a href="#">87257</a>
Переходник M12x1-M10x1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>	Переходник M12x1-M10x1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>
Разъем евро в сборе (MS), IGE0006		<a href="#">88380</a>	Разъем евро в сборе (MS), IGE0006		<a href="#">88380</a>
TECH TS 9 FLEX, 4 м, IOH6906, 87258	110 А		TECH TS 9 FLEX, 8 м, IOH6306, 87259	110 А	
Горелка TECH TS 9FLEX M12x1, 4 м, IOH6906		<a href="#">87258</a>	Горелка TECH TS 9FLEX M12x1, 8 м, IOH6306		<a href="#">87259</a>
Переходник M12x1-M10x1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>	Переходник M12x1-M10x1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>
Разъем евро в сборе (MS), IGE0006		<a href="#">88380</a>	Разъем евро в сборе (MS), IGE0006		<a href="#">88380</a>
TECH TS 17V, 4 м, ION9906, 88177	140 А		TECH TS 17V, 8 м, ION9306, 88178	140 А	
Горелка TECH TS 17V M12x1, 4 м, ION9906		<a href="#">88177</a>	Горелка TECH TS 17V M12x1, 8 м, ION9306		<a href="#">88178</a>
Вилка кабельная 35-50 с б/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>	Вилка кабельная 35-50 с б/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>
TECH TS 17, 4 м, IOZ6906, 87260	140 А		TECH TS 17, 8 м, IOZ6306, 87261	140 А	
Горелка TECH TS 17 M12x1, 4 м, IOZ6906		<a href="#">87260</a>	Горелка TECH TS 17 M12x1, 8 м, IOZ6306		<a href="#">87261</a>
Переходник M12x1-M10x1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>	Переходник M12x1-M10x1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>
Разъем евро в сборе (MS), IGE0006		<a href="#">88380</a>	Разъем евро в сборе (MS), IGE0006		<a href="#">88380</a>
TECH TS 17V FLEX, 4 м, ION9506, 88726	140 А				
Горелка TECH TS 17V FLEX M12x1, 4 м, ION9506		<a href="#">88726</a>			
Вилка кабельная 35-50 с б/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>			
TECH TS 17 FLEX, 4 м, IOI6906, 87264	140 А				
Горелка TECH TS 17FLEX M12x1, 4 м, IOI6906		<a href="#">87264</a>			
Переходник M12x1-M10x1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>			
Разъем евро в сборе (MS), IGE0006		<a href="#">88380</a>			
TECH TS 26V, 4 м, IOС9906, 88179	180 А		TECH TS 26V, 8 м, IOС9306, 88180	180 А	
Горелка TECH TS 26V M12x1, 4 м, IOС9906		<a href="#">88179</a>	Горелка TECH TS 26V M12x1, 8 м, IOС9306		<a href="#">88180</a>
Вилка кабельная 35-50 с б/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>	Вилка кабельная 35-50 с б/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>

\* Вместо ISQ0030 допускается использование ISQ0030-01 (код 1С – [95551](#)) или ISQ0030-10 (код 1С – [98699](#))

## Подключение горелок к аппарату **TECH MIG 350 [N258]**

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
<b>TECH TS 26, 4 м, IOW6906, 87277</b>	<b>180 А</b>		<b>TECH TS 26, 8 м, IOW6306, 87280</b>	<b>180 А</b>	
Горелка TECH TS 26 M12×1, 4 м, IOW6906		<a href="#">87277</a>	Горелка TECH TS 26 M12×1, 8 м, IOW6306		<a href="#">87280</a>
Переходник M12×1-M10×1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>	Переходник M12×1-M10×1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>
Разъём евро в сборе (MS), IGE0006		<a href="#">88380</a>	Разъём евро в сборе (MS), IGE0006		<a href="#">88380</a>
<b>TECH TS 26V FLEX, 4 м, IOC9506, 88727</b>	<b>180 А</b>				
Горелка TECH TS 26V FLEX M12×1, 4 м, IOC9506		<a href="#">88727</a>			
Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>			
<b>TECH TS 26 FLEX, 4 м, IOR6906, 87281</b>	<b>180 А</b>		<b>TECH TS 26 FLEX, 8 м, IOR6306, 87282</b>	<b>180 А</b>	
Горелка TECH TS 26FLEX M12×1, 4 м, IOR6906		<a href="#">87281</a>	Горелка TECH TS 26FLEX M12×1, 8 м, IOR6306		<a href="#">87282</a>
Переходник M12×1-M10×1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>	Переходник M12×1-M10×1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>
Разъём евро в сборе (MS), IGE0006		<a href="#">88380</a>	Разъём евро в сборе (MS), IGE0006		<a href="#">88380</a>

### СБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ГОРЕЛКИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
<b>TECH TS 20, 4 м, IOM6906, 87272</b>	<b>250 А</b>		<b>TECH TS 20, 8 м, IOM6306, 87273</b>	<b>250 А</b>	
Горелка TECH TS 20 M12×1, 4 м, IOM6906		<a href="#">87272</a>	Горелка TECH TS 20 M12×1, 8 м, IOM6306		<a href="#">87273</a>
Переходник M12×1-M10×1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>	Переходник M12×1-M10×1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>
Разъём евро в сборе (MS), IGE0007-05		100099	Разъём евро в сборе (MS), IGE0007-05		100099
<b>TECH TS 18V, 4 м, IOY6906-SV001, 98702</b>	<b>320 А</b>		<b>TECH TS 18V, 8 м, IOY6306-SV001, 98703</b>	<b>320 А</b>	
Горелка TECH TS 18V M12×1, 4 м, IOY6906-SV001		<a href="#">98702</a>	Горелка TECH TS 18V M12×1, 8 м, IOY6306-SV001		<a href="#">98703</a>
Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>	Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>
<b>TECH TS 18, 4 м, IOB6906, 87268</b>	<b>320 А</b>		<b>TECH TS 18, 8 м, IOB6306, 87271</b>	<b>320 А</b>	
Горелка TECH TS 18 M12×1, 4 м, IOB6906		<a href="#">87268</a>	Горелка TECH TS 18 M12×1, 8 м, IOB6306		<a href="#">87271</a>
Переходник M12×1-M10×1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>	Переходник M12×1-M10×1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>
Разъём евро в сборе (MS), IGE0007-05		100099	Разъём евро в сборе (MS), IGE0007-05		100099
<b>TECH TS 18V FLEX, 4 м, IOY6906-SV002, 98704</b>	<b>320 А</b>		<b>TECH TS 18V FLEX, 8 м, IOY6306-SV002, 98705</b>	<b>320 А</b>	
Горелка TECH TS 18V FLEX M12×1, 4 м, IOY6906-SV002		<a href="#">98704</a>	Горелка TECH TS 18V FLEX M12×1, 8 м, IOY6306-SV002		<a href="#">98705</a>
Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>	Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		<a href="#">87401</a>
<b>TECH TS 18 FLEX, 4 м, IOB6906-36, 90955</b>	<b>320 А</b>		<b>TECH TS 18 FLEX, 8 м, IOB6306-21, 93693</b>	<b>320 А</b>	
Горелка TECH TS 18FLEX M12×1, 4 м, IOB6906-36		<a href="#">90955</a>	Горелка TECH TS 18FLEX M12×1, 8 м, IOB6306-21		<a href="#">93693</a>
Переходник M12×1-M10×1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>	Переходник M12×1-M10×1 (внут.), IZT5600		<a href="#">92053</a>
Разъём евро в сборе (MS), IGE0007-05		100099	Разъём евро в сборе (MS), IGE0007-05		100099

\* Вместо ISQ0030 допускается использование ISQ0030-01 (код 1С – [95551](#)) или ISQ0030-10 (код 1С – [98699](#))

Подключение горелок к аппарату  
**TECH MIG 350 [N258]**

