

ХРАНЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование щитков осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Температурный диапазон для хранения и транспортировки щитков: -30 °С...+70 °С.

Хранение щитков осуществляется в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий (например, кирпичные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

При утилизации необходимо соблюдать требования действующих государственных и региональных норм и правил безопасности труда, экологической, санитарной и пожарной безопасности.

ГАРАНТИЯ

На защитные лицевые щитки сварщика торговой марки «Сварог» устанавливается гарантия **12 месяцев** со дня продажи.

Условия гарантии:

Срок гарантии начинается со дня продажи. В течение срока гарантии покупатель защитного лицевого щитка торговой марки «Сварог» получает право бесплатно устранять дефекты путем ремонта или замены дефектных частей на новые при условии, что дефект возник по вине производителя. Если неисправность возникла по вине покупателя, гарантия аннулируется.

Обязательно наличие оригинала гарантийного талона с печатями производителя и фирмы-продавца. Копии талонов не дают права на гарантийный ремонт.

Гарантийные обязательства не распространяются на защитные лицевые щитки в следующих случаях:

- щиток получил механические, электротехнические, химические и прочие повреждения;
- были внесены изменения в конструкцию, не предусмотренные производителем;
- имеются следы использования щитков не по назначению;
- эксплуатация проходила с нарушением правил безопасности, указанных в данном паспорте;
- ремонт осуществлялся неуполномоченными на это сервисными центрами;
- отсутствует или неправильно заполнен гарантийный талон (отсутствует название модели, дата продажи, подпись покупателя, печать торговой организации, печать производителя).

При необходимости гарантийного ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры ТМ «Сварог», информация о которых представлена на сайте svarog-rf.ru.

Представитель производителя: ООО «ИНСВАРКОМ», г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, к. 1, оф. 801. Тел.: +7 (812) 325-01-05, факс: +7 (812) 325-01-04; www.svarog-rf.ru, info@svarog-rf.ru.

Производитель: ООО «Эрма», 188382, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский район, городской поселок Вырица, ул. Оредежская, дом 2, лит. Ж.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА МАСКИ PHOTONGUARD

SVAROG-RF.RU

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор предназначен для комплексной защиты при лазерных работах (с использованием экрана PhotonGuard): защита от отраженных лучей лазера 1080 нм, искр и брызг.



Экран PhotonGuard **не защищает от прямых лазерных лучей** – только от отраженных. Щиток PhotonGuard **не предназначен для прямого контакта с лазером**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- экран защитный PhotonGuard;
- щиток защитный лицевой PhotonGuard;
- наголовник с регулируемым креплением;
- сумка текстильная для щитка защитного лицевого.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Установка экрана PhotonGuard в щиток:

- ◆ Аккуратно закрепите экран в рамке, установите рамку в щиток, зафиксируйте рамку в щитке.
- ◆ Убедитесь, что рамка плотно прилегает к щитку.

2. Монтаж наголовника:

- ◆ Присоедините наголовник к верхней части щитка, зафиксировав винтами.
- ◆ Отрегулируйте длину оголовья и угол наклона щитка под индивидуальные параметры.



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для лазерных работ:

- ◆ Убедитесь, что экран PhotonGuard установлен.
- ◆ Не направляйте лазерный луч (1080 нм и другие) прямо на экран и щиток – это приведет к повреждениям.
- ◆ Используйте маску только в зонах с отраженным излучением (например, при обработке материалов).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещено:

- ◆ Использовать набор **при прямом воздействии лазерного луча** или интенсивном тепловом потоке (например, плазменная резка).
- ◆ Работать с поврежденным экраном или щитком (трещины, глубокие царапины).
- ◆ Снимать щиток во время работы.

Рекомендуется:

- ◆ Проводить визуальный осмотр компонентов перед каждым использованием.
- ◆ Дополнительно использовать сварочные перчатки (для сварочных работ).

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Экран PhotonGuard:

- ◆ Протирайте мягкой безворсовой тканью.
- ◆ Не используйте абразивные средства, спирт или растворители.
- ◆ Храните в чехле для защиты от царапин.

Щиток PhotonGuard:

- ◆ Очищайте от загрязнений влажной салфеткой.
- ◆ Проверяйте уплотнители и крепления на износ.